

お客様各位

〒176-0021

東京都練馬区貫井3丁目16番5号

TEL 03-3577-1111

http://www.fukuda-jp.com

出展のご案内

人とくるまのテクノロジー展 2016 横浜

拝啓

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

さて、弊社は表記展示会に出展し、自動車業界向けに下記製品をご紹介します。ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、この機会に是非ともご来場いただきたく、ご案内申し上げます。

敬具

会 期 5/25(水)~27(金) 10:00~18:00(最終日は17:00まで)
 会 場 パシフィコ横浜 展示ホール
 ブース 7

出典製品



自動校正機能付 エアリークテスタ

FLZ-0620 series

外部環境（周囲温度、圧力等）の変動影響を自動補正により換算し、漏れ量精度を向上させたエアリークテスタです

- ・自動校正機能により、リーク感度の精度向上
- ・零点の安定化により計測精度向上
- ・計測部のセパレート化（ワークとセンサの環境の同一化）



ウルトラファインリークテストシステム

MUH-0100 series

- ・ヘリウムガスによる超微小漏れ測定専用の装置
- ・漏れ判定レベル 4×10^{-15} Pa・m³/s (He) まで 計測可能
- ・最大ワークサイズ Φ44×L31mm(角30×30)
- ・検査対象：MEMSデバイス（圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、赤外線イメージセンサ）など



水素リークディテクタ

HD-111 series

- ・付属のプローブにより漏れ箇所の特定に最適
- ・水素5%+窒素95%のトレーサガス使用のため安全

参考出展

ガスリークテストシステム

CGS-0100 series

- ・ガスリークシステムをコンパクトにまとめた簡易システムユニット
- ・各ユニットを自由にレイアウトして組立
- ・専用機を一から設計するよりも低コスト、短納期
- ・高精度または高圧の漏れ検査に最適

高精度フローテスタ

FMZ-1070 series

- ・大容積ワーク向けのフローテスタ
- ・ワーク容積10L、漏れ規格1mL/min
- ・タンク内の空気を等温に維持（等温化圧力容器採用）
- ・検査対象：FCスタック（アセンブリ）、オイルパン、携帯中継器、ターボチャージャー過給機の空圧部など